



NOTICE D'UTILISATION

Désinsectiseur déco à glue

Ref. 8 55 1291 Blanc

Ref. 8 55 1292 Noir

Ref. 8 55 1293 Rouge





Désinsectiseur à glue ó NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

L'APPAREIL DOIT ETRE UTILISE
UNIQUEMENT SUR DES SURFACES
DEPOUSSIEREES ET SANS MELANGE DE
VAPEUR EXPLOSIVE.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONTACTEZ UN ELECTRICIEN HABILITE
POUR CONSEIL AVANT INSTALLATION.
CET APPAREIL EST CONCU POUR UNE
UTILISATION EN INTERIEUR, MAIS N'EST PAS
ADAPTE POUR UNE UTILISATION DANS LES
GRANGES, ETABLES ET AUTRES LIEUX
SIMILAIRES.

INSTALLATION

Enlever le film de protection de votre
désinsectiseur à glue. Visser la lampe puis
brancher l'appareil.

ALIMENTATION

Fonctionne à partir de l'alimentation
230V 50 Hz

EMPLACEMENT

Il convient de placer l'appareil de
préférence dans l'endroit le plus sombre
de la zone à protéger, loin des fenêtres et
de l'éclairage, donc en évitant la lumière
naturelle et l'exposition au soleil.

MAINTENANCE

**AVANT TOUTE MANIPULATION,
ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT
DEBRANCHE.**

POUR GARANTIR L'EFFICACITE DES
APPAREILS, LES LAMPES DOIVENT ETRE

CHANGEES 1 FOIS PAR AN, LES PLAQUES
DE GLUE TOUS LES 2 MOIS.

EN CAS DE DOUTE CONCERNANT CES
INSTRUCTIONS, VEUILLEZ CONTACTER
VOTRE FOURNISSEUR.

GARANTIE

2ans dans les conditions normales
d'utilisation (à l'exception des
Consommables lampes et plaques).

Modèle	Alimentation	Puissance	Surface de protection	Plaque de glue
N°855129 Blanc	230V 50Hz	1 x 18W	50 m ² (enviro selon lieu d'utilisation)	Noire
N°855129 Noir	230V 50Hz	1 x 18W	50 m ² (enviro selon lieu d'utilisation)	Noire
N°855129 Rouge	230V 50Hz	1 x 18W	50 m ² (enviro selon lieu d'utilisation)	Noire