



NOTICE D'UTILISATION

Désinsectiseur déco à glue

Ref. 8 55 1291 Blanc

Ref. 8 55 1292 Noir

Ref. 8 55 1293 Rouge





Désinsectiseur à glue – NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

L'APPAREIL DOIT ETRE UTILISE UNIQUEMENT SUR DES SURFACES DEPOUSSIEREES ET SANS MELANGE DE VAPEUR EXPLOSIVE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ UN ELECTRICIEN HABILITE POUR CONSEIL AVANT INSTALLATION. CET APPAREIL EST CONCU POUR UNE UTILISATION EN INTERIEUR, MAIS N'EST PAS ADAPTE POUR UNE UTILISATION DANS LES GRANGES, ETABLES ET AUTRES LIEUX SIMILAIRES.

INSTALLATION

Enlever le film de protection de votre désinsectiseur à glue. Visser la lampe puis brancher l'appareil.

ALIMENTATION

Fonctionne à partir de l'alimentation : 230V – 50 Hz

EMPLACEMENT

Il convient de placer l'appareil de préférence dans l'endroit le plus sombre de la zone à protéger, loin des fenêtres et de l'éclairage, donc en évitant la lumière naturelle et l'exposition au soleil.

MAINTENANCE

AVANT TOUTE MANIPULATION, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL SOIT DEBRANCHE.

POUR GARANTIR L'EFFICACITE DES APPAREILS, LES LAMPES DOIVENT ETRE

CHANGEES 1 FOIS PAR AN, LES PLAQUES DE GLUE TOUS LES 2 MOIS.

EN CAS DE DOUTE CONCERNANT CES INSTRUCTIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR.

GARANTIE

2 ans dans les conditions normales d'utilisation (à l'exception des Consommables : lampes et plaques).

Modèle	Alimentation	Puissance	Surface de protection	Plaque de glue
N°8551291 Blanc	230V - 50Hz	1 x 18 W	50 m ² (environ selon lieu d'utilisation)	Noire
N°8551292 Noir	230V - 50Hz	1 x 18 W	50 m ² (environ selon lieu d'utilisation)	Noire
N°8551293 Rouge	230V - 50Hz	1 x 18 W	50 m ² (environ selon lieu d'utilisation)	Noire