

Destrueteur d'insectes **HELIO**

Modèle : 8 55 2232



Notice original

Dernière mise à jour : 13/03/2023



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- **Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.**
- **Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs**
- **L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.**
- **Ne pas essayer d'installer l'appareil vous-même à moins que vous ne soyez un technicien compétent. Cela pourrait affecter son bon fonctionnement et donc la sécurité.**
- **L'installation de cet appareil doit être faite par un technicien qualifié. Un branchement électrique incorrect peut provoquer une électrocution ou un court-circuit.**
- **Les moyens de déconnexion de l'alimentation secteur ayant une séparation des contacts sur tous les pôles qui permettent la déconnexion totale dans le cas de survoltage de catégorie III doivent être intégrés dans le câblage fixe, en accord avec les règles de câblage.**
- **L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.**
- **L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Ne pas laisser les enfants se suspendre à l'appareil, celui-ci pourrait basculer s'il est posé ou se détacher s'il est suspendu par sa anse.**
- **Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants.**
- **Ne pas démonter l'appareil lorsqu'il est sous tension.**
- **Toujours éteindre l'appareil avant toute intervention.**
- **Débrancher l'appareil avant de le vérifier ou de le nettoyer.**
- **Toujours utiliser l'appareil avec son réceptacle à insectes.**

PRINCIPE DE CAPTURE DES INSECTES

HELIO est un destructeur d'insectes qui utilise un tube LED UV-A à double longueur d'onde 365nm et 395nm pour attirer les insectes volants et les piéger par aspiration par son ventilateur puissant et silencieux. Les insectes piégés à l'intérieur du réceptacle mourront de déshydratation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V 50/60Hz

Puissance : 7,5W

Isolation électrique : Classe II

IP20

Tubes à LED / UV-A : 5W

Durée de vie de la lampe : 20 000h

Capture des insectes par aspiration

Capteur de lumière pour un fonctionnement JOUR / NUIT

Dimensions : 20 x 20 x 43 cm

Poids : 1,5 Kg

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Veiller à bien retirer tous les matériaux d'emballage.

PORTEE DE L'APPAREIL

La portée maximale (surface au sol) est : 100m²

INSTALLATION DE L'APPAREIL

L'appareil peut être posé ou suspendu par sa anse.


Eloigner l'appareil des autres sources lumineuses : fenêtres, éclairage ...

Eviter d'installer l'appareil dans les courants d'air.

Dans les zones où se trouvent des aliments ne pas installer l'appareil directement au-dessus de ceux-ci.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

L'appareil se met en fonctionnement en plaçant le bouton MARCHE/ARRET (ON/OFF) sur la position ON. Un capteur de lumière est situé sur le dessus de l'appareil. Selon sa position, l'appareil fonctionnera en continu ou alors uniquement dans l'obscurité.



REEMPLACEMENT DE LA LAMPE

Pour changer la lampe

- Eteindre l'appareil avec le bouton MARCHE/ARRET (ON/OFF)
- La position OFF laisse apparaître la vis de démontage du corps de l'appareil ; dévisser cette vis
- Dissocier la partie haute de la partie basse de l'appareil pour accéder à la lampe
- Tirer sur la lampe à changer pour la sortir de son logement
- Insérer la nouvelle lampe
- Réassembler l'appareil et verrouiller avec la vis

NETTOYAGE ET ENTRETIEN : tous les mois

Eteindre l'appareil avant toute intervention.

A l'exception de la lampe, le seul entretien consiste à maintenir l'appareil propre.

Nettoyer le corps de l'appareil et les grilles avec un chiffon et un détergent doux.

Nettoyer régulièrement le réceptacle inférieur qui récupère les insectes.

Cet entretien doit être effectué tous les mois.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

IMPORTE PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr